Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Etiketten.

Reinigen Sie das Produkt anschließend mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab, bevor Sie es verwenden.

Produkteigenschaften und Empfehlungen

Unsere Backhelfer aus Holz und/oder mit Holzgriffen vereinen Funktionalität und eine natürliche Haptik:

Das Holz ist robust, langlebig und verleiht den Helfern eine angenehme Haptik. Es ist ideal für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Die Griffe liegen angenehm in der Hand und sorgen für präzises Arbeiten - ob beim Streichen, Rühren oder Teigrollen.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der sich durch Umweltfreundlichkeit auszeichnet. Unsere Produkte sind sorgfältig verarbeitet, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Reinigung

Backhelfer aus Holz oder mit Holzgriffen sollten von Hand gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser, ein mildes Spülmittel und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Vermeiden Sie das Einweichen im Wasser, da dies das Holz beschädigen könnte. Backhelfer aus Holz sind nicht spülmaschinengeeignet.

Trocknen Sie die Produkte sofort nach der Reinigung sorgfältig ab, um Risse oder Verformungen zu vermeiden.

Zur Pflege des Holzes können Sie es gelegentlich mit etwas Speiseöl einreiben, um die natürliche Oberfläche zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.

Bewahren Sie die Backhelfer an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder hohe Feuchtigkeit, um das Holz in bestem Zustand zu halten.

Schutzhinweise

Backhelfer sollten von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, insbesondere, wenn sie scharfe oder bewegliche Teile enthalten.

Beachten Sie die Hitzebeständigkeit der Materialien. Backhelfer aus Holz sind nicht für direkte Berührung mit offenen Flammen oder sehr heißen Oberflächen geeignet. Prüfen Sie die Angaben zur maximalen Temperaturbeständigkeit vor der Verwendung in Verbindung mit Backöfen, Herden oder heißen Speisen.

Verwenden Sie die Backhelfer ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch kann die Funktion beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen.

Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollten vor und nach der Nutzung sorgfältig gereinigt werden, um hygienische Standards sicherzustellen und Verunreinigungen zu vermeiden.

Prüfen Sie die Produkte regelmäßig auf Abnutzungen oder Schäden. Produkte mit sichtbaren Rissen oder Brüchen sollten entsorgt werden, um Verletzungen oder ungewollte Materialrückstände in Lebensmitteln zu vermeiden.